

System Blaser (R93, Mod. 95 und 97)

Montageanleitung



Zu Beginn wird das Doctersight mit dem Montageteil verschraubt und anschließend mit geöffnetem Betätigungshebel (a) auf den Lauf in die entsprechende hintere (!) Vertiefung gesetzt (Abb. 1). Hierbei ist darauf zu achten, dass das Doctersight während des gesamten Vorgangs mit dem Daumen quer zur Laufachse in seine Position gedrückt wird, um eine möglichst hohe Wiederholgenauigkeit zu erreichen. Anschließend wird der Betätigungshebel (a) in seine Verriegelungsposition gedrückt (Abb. 2 und 3).

ACHTUNG !

Es ist absolut notwendig, dass das Doctersight bis zum kompletten Verriegeln mit dem Daumen quer zur Laufachse (von rechts nach links) in seine Position gedrückt wird. Nur so kann eine hohe Wiederholgenauigkeit erzielt werden (Abb. 1 und 2 / Pfeil).

Jetzt muß die Justierschraube (b) mittels eines 2 mm – Inbusschlüssels nachgestellt werden (Abb. 4). Falls der Betätigungshebel (a) beim Schließvorgang anzieht und die Montage fest sitzt, ist die Justierschraube (b) nur soweit im Uhrzeigersinn zu drehen, bis sie leicht festgezogen ist. Zieht der Betätigungshebel (a) nicht an, muß die Justierschraube (b) mit etwas erhöhtem Kraftaufwand weiter gedreht werden, bis die Montage fest sitzt, der Betätigungshebel aber noch von Hand bedient werden kann.